

TILAA (ティラア) サウナ ヒーター
AT86 コントローラー取扱説明書 (Ver1~Ver3 共通)
SAB30/SAB45/SAB60 シリーズ (単相 200V)

更新 : 2026.06



- ・ 居住者がサウナで使用するヒーターおよび制御機器の保証期間は納品後 1 年間です。
- ・ 設置、使用、メンテナンスの指示に従わなかったことに起因する故障は保証の対象外となります。
- ・ 推奨していないサウナストーンを使用したことによる不具合は、保証の対象外となります。
- ・ このサウナヒーターは住宅向けの使用を目的としています。公衆サウナ施設・ホテルなどの使用は不可です。
又、医療用サウナヒーターではありません。

●コントローラー（AT86）の操作手順



●電源 ON/OFF

- ・コントローラーで「ON」にすると、画面にはサウナルームの室温（温度センサーでの室温）が表示されます。
※ライトのスイッチも付いていますが、使用しません。
- ・温度の左側のランプが「黄色」で点灯している場合は、ヒーターが最大（設定温度になるまで）で稼働しています。

●温度/時間設定

- ・「SET」を押すと、ヒーターの稼働時間設定ができます。↑up ↓down を押して稼働時間を設定してください。稼働時間は 60 分までは 1 分刻みで設定可能です。60 分以上の場合は、60 分（1 時間／表記 100）単位で最大 6 時間（表記 600）まで設定可能です。

※注意!! 稼働時間を最大で 6 時間まで設定可能ですが、長時間稼働は危ないので（センサーで室内温度が設定温度を超えると自動で稼働停止、室内温度が下がると再稼働）推奨の最大設定時間は 2 時間程度としてください。

- ・「SET」をもう一度押すと、画面の温度が点滅し、ヒーターの温度を設定することができます。
↑up ↓down を押して、設定温度を調整してください。設定温度は 35℃～110℃まで設定可能です。
※サウナルームの温度は 60～105℃くらいとなります。

※注意!! 110℃設定の場合、室内温度は 100℃を超えかなり熱くなりますので、推奨の設定上限温度は 100℃です。

- ・もう一度「SET」を押すと、設定温度/稼働時間の設定が完了です。※無操作状態で 15 秒後には自動終了します。
- ・設定温度まで達すると、下記写真のように温度の右側のランプが「赤色」に点灯し、設定温度を維持します。



●室温が設定温度より高い場合

- ・温度の左側の「赤ランプ」が点灯し、ヒーターの加熱を停止します。



輸入元

株式会社ヤマチコーポレーション 建材事業部

札幌本社：〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1-17 北一条山地ビルディング 3F

2025 YAMACHI Corporation Co., LTD.

東京支店：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F