

SILK PLASTER
manual



1 施工の前に

準備するもの

- ☐ プライマーを入れるためのバケツとローラー
- ☐ 材料を練るための大きなバケツや袋
- ☐ コテ板と専用プラスチックコテ
- ☐ ニスを塗るハケやスプレーボトル

施工条件について

- ① 直接、壁に水がかかる場所（シャワールーム等）や湿度が非常に高くなる場所（ユーティリティ）では施工できません。
- ② 室内温度が8℃以下の場合には乾燥不良が発生する恐れがあるため施工できません。施工可能な室内温度はプライマー／ニス：8℃～30℃、シルクプラスター：15℃～30℃（湿度35%～60%）です。
- ③ 下地が完全に乾燥している状態を確認してから施工してください。

下地処理について

- プライマーはアートデザイン、ヴェルサイユ専用のプライマーとして下地に使用します。
- 下地に湿気がある場合は十分に乾燥させてください。また、下地表面に汚れ油分が付着している場合は拭き取り、乾燥させた後にプライマーを塗布してください。
- 施工可能な下地は無機質なボード（せっこうボード、コンクリート、無機塗料など）です。
※せっこうボードはステンレス、もしくは亜鉛メッキの専用ビスで十分固定されていることを確認してください。せっこうボードのジョイント部分はパテ＋ジョイントテープで処理した後にプライマーを塗布してください。クロスの上からシルクプラスターを施工する場合も同様に、クロスジョイントを処理後（パテ＋ジョイントテープ）にプライマーを塗布してください。
※木下地（ベニヤなど）に施工の場合はジョイント部分にジョイントテープ＋パテ処理後、プライマー施工した後にアクリル処理＋パテ処理をしてください。

2 施工

施工方法について

- ① プライマーを施工する前に十分に攪拌してください。
※プライマーには他の材料（水含む）を混ぜないでください。専用プライマーは白色です。
- ② プライマーをローラーで下地が隠れるまで隙間なく塗布してください。
・プライマーは1L缶で約4㎡塗布可能です。
・プライマーの乾燥時間は20℃（湿度50%）で約2～3時間で乾燥します。
- ③ シルクプラスターは12時間以上保管した後、施工する前に再度材料を手で混ぜてください。専用プラスチックコテで厚みが1～2mm程度になるように仕上げてください。下地のプライマーが見えないように仕上げていきます。厚塗りにならないように注意！

※下記 ⑤ ⑥ はヴェルサイユ2のみの作業です。

- ⑤ 専用ニスを施工する前に十分に攪拌してください。
※専用ニスには他の材料（水含む）を混ぜないでください。スプレーボトルで全体に霧吹きがかかるように施工してください。全体にかからない場合は、刷毛などで伸ばしていきます。
- ⑥ 専用ニスの乾燥時間は約24時間で完全に乾燥します。

施工可能面積について	
プライマー	1L缶で約4㎡
アートデザイン	1袋で約3～3.5㎡
ヴェルサイユ（V101～V160）	1袋で約3㎡
ヴェルサイユ2（V1101～V1104）	1袋で約2㎡
ヴェルサイユ2（V1105～V1130）	1袋で約3㎡
専用ニス	1L缶で約3～3.5㎡

施工準備について

- ① シルクプラスターは施工する前に材料を練っておき、12時間以上水と馴染ませておく必要があります。
アートデザイン（全色） 1袋に対して水4.5リットル
ヴェルサイユ（V101～V110、V151～V160） 1袋に対して水6リットル
ヴェルサイユ2（V1101～V1120） 1袋に対して水3リットル
- ② 用意した空のバケツまたは袋の中にきれいな水道水を入れて手で材料を5分程度混ぜてください。
※危険物ではありませんのでなるべく素手で混ぜてください。
※ヴェルサイユシリーズには金箔／銀箔が入っています。なるべく細かくるように混ぜてください。
- ③ 水と混ぜた後は、水分が蒸発しないような状態で保管してください。また、下準備完了後48時間以内に施工してください。

3 その他注意事項

施工後の仕上がりについて

アートデザイン／ヴェルサイユは専用プラスチックコテでの仕上げとなるため、施工する人によってコテむらにより表面の表情・雰囲気が変わります。また、陰影によっても仕上がりの印象が異なります。必ずサンプルのように仕上がる訳ではございませんので予めご了承ください。

保管期間／保管場所について

- プライマーは未開封の状態約1年間。
- アートデザイン、ヴェルサイユ／ヴェルサイユ2は未開封の状態約2年間。
※施工後、余った材料はラップのようなものに塗って乾燥させてください。乾燥後、ラップを外して乾燥させた状態で保存可能です。アフター／メンテナンスの時に使用できます。
- 専用ニスは未開封の状態約1年間。
- 保管は直射日光を避け、定温（5℃～35℃）が保てる場所で保管してください。

アフター／メンテナンスについて

- アートデザイン／ヴェルサイユの表面に物などがぶつかって傷がついてしまった場合、また、お子様が壁に落書きしてしまった場合などは簡単に補修できます。
- 傷がついた箇所、または落書きした箇所に、ハンドスプレーで水を吹きかけると表面が柔らかくなりコテで削ると材料を剥がす事ができます。施工後に余って乾燥させた材料を必要分用意し、小さな容器にいれて適量の水を入れると材料が施工時の状態のように柔らかくなります。その材料を剥がした箇所にコテで施工すると補修する事ができます。

安全上の注意について

目や口に入らないように注意してください。万が一、目に入った場合はすぐに水で洗浄してください。洗眼後も目に異常（刺激、痛み、かすみ、異物感など）が残る場合は医師の診察を受けてください。プライマーやニスが肌についた場合は、石鹸等で洗い流してください。